

스마트싱스 허브 IM6001-V3P03 간편 설치 방법

※ 주의 : 취급 설명서에 익히지 아니한 방법 또는 취급상의 부주의로 인한 고장, 화재, 수해, 낙뢰 및 도난 등으로 발생한 고장, 부당한
수리 및 개조, 이상 전압으로 발생한 고장, 사용 중에 발생한 외관상의 파손 및 파손으로 인한 고장 등의 경우에는 무상수리가 불가능합니다.

스마트싱스 허브 간편 설치 방법


기본정보

1. 제품스펙 (구성품 : 본체, 5V 2A 전원 아답터, LAN 케이블, 사용설명서)

무선 프로토콜	865~926MHz Z-Wave (9.6/60/100 kbit/s)
	2.4GHz WiFi 2X2 (IEEE802.11 b/g/n)
	2.4GHz Zigbee 3.0 (IEEE802.15.4 standard)
	2.4GHz BLE 4.2 (240MHz ~ 2480MHz)
	5GHz WiFi 2X2 (IEEE 802.11 n/ac/a)

2. 주요기능 ※ Zigbee 64개, Z-Wave 232개 제품 연결가능 각종 IoT 기기를 연결하여 스마트 홈 구축할 수 있는 맥내 IoT 허브 (유/무선 공유기 별도 구매)

Zigbee, Z-Wave 기기 연결	- 동작감지센서, 문열림센서 등의 기기들을 인터넷에 연결하게 하여 스마트 홈 구성
유/무선 인터넷 연결 지원	- 유선 인터넷 뿐만 아니라 무선 연결도 지원하여 집안 어디에나 설치 가능




제품 LABEL



디바이스 페어링 모드

- ① 제공된 전원 케이블을 사용하여 허브를 벽면 콘센트와 연결
(허브는 집안의 가장자리에 설치해야 잘 작동합니다)
- ② 스마트싱스 SmartThings 앱 다운로드하여 계정 생성
- ③ SmartThings 앱 실행 후 "디바이스 추가" 혹은 "+" 아이콘 (디바이스 추가) 선택
- ④ SmartThings 앱에서 화면의 지시를 따라 설정을 완료
(유선 연결시) LAN 케이블을 허브와 공유기에 연결가능



허브의 인터넷 연결 방식 (2가지)

- ① 허브-공유기 유선 LAN 케이블로 연결 (안정성, 속도 ↑)



- ② 허브-공유기 무선 Wifi로 연결 (연결범위 ↑)



기기 페어링 방법


1. QR코드를 통한 기기 연결



1. 스마트싱스 앱 - 기기 추가



2. 'QR코드 스캔' 클릭




3. '장소' 선택 - 다음




4. 등록할 제품 'QR코드' 스캔




5. 허브 불빛 확인하기 (초록색과 빨간색 연속 깜빡거림)




6. 케이블 연결 확인 - 다음




7. Wi-Fi 선택 - 다음




8. 해당 장소의 와이파이 2.4GHz 연결



9. 허브 등록 진행




10. 업데이트 (상황에 따라 진행)



11. 허브 이름 변경 및 저장



12. 추가 기능 다운로드




13. 스마트싱스 허브 등록 완료


2. 검색 기능을 통한 기기추가




1. 스마트싱스 앱 - 기기 추가




2. '기기 검색' 클릭



3. 'SmartThings' 클릭




4. '스마트 홈 허브' 클릭




5. 최상단의 '허브' 기기 클릭




6. QR코드 스캔 후 기기 연결



7. 해당 장소의 와이파이 2.4GHz 연결




8. 업데이트 (상황에 따라 진행)



9. 허브 이름 변경 및 저장



10. 추가 기능 다운로드



11. 스마트싱스 허브 등록 완료


3. 주변기기 검색을 통한 기기추가




1. 스마트싱스 앱 - 기기 추가




2. '주변 기기 검색' 버튼 클릭




3. '허브'가 뜨는 경우에 추가 버튼 클릭




4. 케이블 연결 확인 - 다음




5. Wi-Fi 선택 - 다음



6. 해당 장소의 와이파이 2.4GHz 연결



7. 허브 이름 변경 및 저장



8. 스마트싱스 허브 등록 완료

에스알테크 SR-TECH



Phone

052-951-5148



Mail

srt5148@sunrisetech.co.kr
